

L16900 及 L16000 設定板功能

煞車模式功能	慣性停止	軟煞車	電子煞車		
電池模式設定	Ni-XX	Li-2 cell	Li-3 cell	Li-4 cell	Li-5 cell
低電壓保護設定	47%	55%	63%	71%	
	2.8V	2.9V	3.0V	3.1V	
轉向設定	正轉	反轉			
緩啟動模式設定	0.5s	0.3s	0.2s		
馬達換相角模式設定	Auto	Low	Med	Full	
電壓保護處置模式設定	Off(無反應)	Limit(降低轉速)	Cut-off(斷電)		