

三相 BLDC ASIC 功能比較表

FUNCTION										
	啟動方式	過電壓偵測	低電壓偵測	過電流偵測	堵轉保護	正 / 反轉	電子煞車	自然停止	緩啟動設定	Alarm
L33033-A/B	IO / PWM	●	●		●	●		●	●	
L33034-A/B	VR		●		●	●		●	●	●
L33035-A/B	IO / PWM		●	●	●	●	●	●	●	●
L33036-A/B	VR		●	●	●	●	●	●	●	●

Hall Sensor 角度 ， A : 60° B : 120°

L33033AP/BP ~ L33036AP/BP : P Type 增加相位偵測保護功能