



朗宇國際有限公司

International Co., Ltd

DC12~48V 公板使用說明

DC12~48V Demo Board

● DC12V~48V 公板接法並注意事項：

- 一、請先將電源供應器調整至適當之電壓。
- 二、將馬達三向與 Demo Board MA、MB、MC 三向連接(如果接錯應該為反轉，請將其中兩向交換)。
- 三、有 Hall Sensor 的馬達 Sensor 接線要注意順序，Demo Board 的接線順序為+5V、GND、HA、HB、HC(如附圖)。
- 四、將電源供應器與 Demo Board 的 VCC and GND 連接(小心不要接錯)，然後上電操作即可。
- 五、將 VR 旋鈕向左旋至最底(為啟動位置)，然後再接電源啟動。
- 六、請注意小心短路，公板附近應該保持淨空。

